


Boîtier de commande



**Descriptif et fonctionnement**

Boîtier de commande

Platine de commande pour APG alarme - évacuation comprenant:

- 1 touche «alarme évacuation»
- 1 touche «arrêt buzzer»
- 1 touche «quittance évacuation»
- 1 lampe «manque secteur»
- 1 buzzer

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (LxHxP) : 135 x 135 x 70 mm  
Raccordement : 12 x 0.8 mm<sup>2</sup> NO FLAM